



**Lampe**

- Blinker grønt: samtale venter.
- Blinker rødt: alarm.

**Audiotaster**

- Tast for å avslutte samtalen:** for å avslutte en samtale.
- Håndfritast/høyttaler:** for å ta en linje eller svare på et anrop uten å ta av røret.
  - Tent hele tiden i håndfri- eller hodesettmodus (kort trykk).
  - Blinker i høyttalermodus (langt trykk).
- Interntelefon/mikrofonsperr-tast.**
  - I samtale: Trykk denne tasten hvis du vil at samtalepartnere ikke skal høre deg.
  - Telefonen befinner seg i hvilemodus: Trykk denne tasten for å svare på samtaler automatisk uten å måtte ta av røret.
- For å skru opp eller ned volumet på høyttaleren, telefonrøret eller ringetonen.**

**Utvidelsesboks**

Telefonen kan være utstyrt med en utvidelsesboks. Denne inneholder tilleggstaster som kan konfigureres til funksjonstaster, linjetaster, ringetaster, ...

**Slik setter du på etikettene:** Dra klaffen på tastedekelet mot deg, og løft dekelet. Sett inn etiketten på det tiltenkte stedet under tastebrettet, og sett dekelet på plass igjen.

**Display og displaytaster**

Inneholder flere ligner og sider med informasjon om samtaler og funksjonene som er tilgjengelige via de 10 tastene som er knyttet til linjene på skjermen.

- Symbol for viderekobling:** Med tasten som er knyttet til dette symbolet, kan du programmere eller endre viderekoblingsfunksjonen.
- Hodesett er tilkoblet.**
- Avtale er programmert.**
- Stille modus er aktivert.**
- Telefonen er låst.**
- Visningstast:** med visningstastene aktiverer du funksjoner som er tilordnet dem på skjermen.

**Navigasjon**

- OK-tasten:** brukes til å bekrefte de ulike valgene og alternativene som vises når du programmerer eller konfigurerer.
- Navigasjon venstre-høyre:** brukes til å gå fra én side til en annen.
- Navigasjon opp-ned:** brukes til å rulle i innholdet på en side.
- Tilbake/Slutt-tasten:** brukes til å gå opp et nivå (kort trykk) eller gå tilbake til starttiden (langt trykk); Under samtaler gir denne tilgang til de ulike startsidene (Meny, Info,...) og fører deg tilbake til telefoniskjermen.

**Startsider**

**Meny-siden:** inneholder alle funksjoner og applikasjoner som er tilgjengelige via tastene som er knyttet til tekstene.

**Pers-siden:** inneholder linjetaster og nummerlagringstaster som kan programmeres.

**Info-siden:** inneholder informasjon om telefonen og status for funksjonene: navn, telefonnummer, antall meldinger, viderekoblingsstatus, påminnelse om avtale, ...

**Visning av anrop**

- Innkommende anrop.**
- Samtale pågår.**
- Samtale venter.**

Ved to samtidige samtaler kan du gå fra én samtale til en annen ved å trykke visningstastene som er knyttet til hver av samtalene.

**Navigasjon venstre-høyre:** brukes til å bla i anropene.

**OK-tasten:** brukes til å svare på anropet som vises.

**Funksjonstaster og programmerbare taster**

- Informasjon-tasten:** brukes til å hente informasjon om funksjonene på Meny-siden og til å programmere tastene på Pers-siden.
- Meldingstasten brukes til å få tilgang til de ulike meldingstjenestene:** når denne tasten blinker, er det kommet ny talepost eller en ny tekstmelding.
- Gjenta-knappen:** ringer opp det sist slåtte nummeret.
- Programmerbar tast (Tastene F1 og F2):** lampen lyser når funksjonen som er tilordnet tasten, er aktivert.

**Tilpasse telefonapparatet til egne behov**

Du får tilgang til tilpasningsfunksjonene for telefonen på meny-siden.

**Endre din egen kode**



gå inn på meny-siden

Passord → **følg instruksjonene som vises på skjermen**

**Låse / låse opp telefonen**



gå inn på meny-siden

→ **telefonen er låst / låst opp**

når instruksjonene på skjermen ber om det, skriver du inn passordet eller bekrefter

**Justere ringetonen**



gå inn på meny-siden

Ringning → **konfigurer ringelyden (melodi, volum, modus, ...) ved å følge instruksjonene på skjermen**

**Still inn skjermkontrasten (Alcatel 4038)**



gå inn på meny-siden

Kontrast → øke eller minsk kontrasten

Skjerm → endre kontrasten ved å trykke flere ganger

## Anrop

### Få vite ditt telefonnummer

info

Telefonnummeret ditt vises på Info-siden.



Gå inn på **Info**-siden ved hjelp av navigasjonsknappen.

### Foreta et anrop



eller



eller



eller



løft av

høytalende

programmert  
anropstast

taste nummeret  
direkte



Når du vil foreta et eksternt anrop, tast tilgangskoden til linjen for abonnentens nummer.


### Motta et anrop



eller



eller



løft av

høytalende

trykk tasten som er tilknyttet symbolet  
"innkommende anrop"

### Gjenta nummer



oppringing av sist slåtte  
nummer

### Be om tilbakeanrop på opptatt telefon

abonnenten er opptatt.



legge på

### Talemeldingssenter

### Konsulter talemeldingssenteret

Når denne tasten blinker, er det kommet ny talepost eller en ny tekstmelding.



følg instruksjonene som  
vises på skjermen

trykk tasten som hører til symbolet "sjekk  
tale- eller tekstmeldinger"



3 GV 19 00 1 C M A B 0 1 0 4 4 7

## Viderekoble anropene

### Viderekoble anrop til et annet telefonnummer



trykk tasten som hører til  
viderekoblingen som skal  
programmeres  
(umiddelbart, melding, ikke  
forstyr, ...)

slå  
nummeret  
til  
mottakeren

trykk ok-tasten hvis  
programmeringen ikke  
registreres automatisk

### Viderekoble anropene til talepostkassen



trykk tasten som hører til  
symbolet "viderekobling  
ved talemelding"

trykk ok-tasten hvis  
programmeringen ikke  
registreres automatisk

### Opphev alle viderekoblinger når du kommer tilbake



om nødvendig, bekreft  
at viderekoblingen er  
slettet

trykk tasten som er tilknyttet  
symbolet "oppheving eller  
deaktivering av viderekobling"

## Telefonlister

### Foreta anrop til abonnent via navn



tast inn navnets  
første bokstaver

velg navnet i listen som  
vises

anrope abonnenten



velg navnet i listen som  
vises

anrope abonnenten

### Programmere ringetastene

pers.



følg instruksjonene som  
vises på skjermen

trykk en ringetast eller en programmerbar tast  
(f1 eller f2) direkte eller via **i** tasten

### Ring med programmerte ringetaster

pers.



gå inn på **pers.**-siden  
ved hjelp av  
navigasjonsknappen


finn abonnenten blant de  
programmerbare ringetastene

foreta anrop til ønsket  
abonnent

## Samtale pågår

### Overføre med tonesignalering

Enkelte ganger vil du måtte overføre koder med tonesignalering mens en samtale pågår, f.eks. når det gjelder et talemeldingssenter, et automatisk sentralbord eller en telefonsvarer som du konsulterer på avstand. Funksjonen oppheves automatisk når anropet avsluttes.



samtale pågår



eller




for å aktivere

### Anrop til en annen abonnent

For å anrope en annen abonnent mens en samtale pågår.



eller



den første  
abonnenten settes  
på venting

taste  
nummeret  
direkte

taste  
nummeret

### Overføre et anrop

For å overføre abonnenten til et annet telefonapparat mens du snakker i telefonen.



nr. til den andre  
telefonen

### Samtale med to abonnenter samtidig (konferanse)

Du er i en samtale mens en annen er satt på venting.



samtale med tre  
deltakere samtidig  
(konferanse)

opphev konferansen og få  
den første abonnenten  
tilbake

avslutt samtalen  
med begge  
abonnentene

### Garanti og betingelser

Dette dokumentet beskriver tjenestene som tilbys på telefonene Alcatel 4038-4039-4068 når de er koblet til et Alcatel OmniPCX Office- eller Alcatel OmniPCX Enterprise- system. Hvis du vil vite mer, kan du se brukerhåndboken for telefonapparatet 4038-4068 (IP-telefon) eller 4039 (digitaltelefon). Ta kontakt med installatøren din.

Advarsel! La aldri telefonapparatet komme i kontakt med vann. Du kan imidlertid bruke en myk, lett fuktet klut til rengjøring av apparatet. Bruk aldri oppløsningsmidler (trikloretylen, aceton, osv.) som kan skade plastoverflatene på apparatet. Sprayt aldri rengjøringsprodukter på apparatet. Telefonrøret kan tiltrekke seg metallgjenstander som kan være skadelige for øret.

Tekstene er ikke kontraktfester og kan bli endret. Enkelte funksjoner på telefonen forutsetter konfigurering av systemet og aktivering av en programvarenykkel.

EC: Undertegnede, Alcatel Business Systems, erklærer at produktet Alcatel 4038-4039-4068 er antatt å oppfylle de vesentlige krav i det Europeiske Parlaments og Rådets Direktiv 1999/5/CE. Installatøren kan skaffe deg en kopi av originalen av denne overensstemmelseserklæringen.

### Alcatel 4068

Bruken av frekvensspekteret dette apparatet bruker, er ikke harmonisert på tvers av EU-landene. Frekvensspekteret kan deles med andre innretninger, og driften er underlagt følgende vilkår: (1) Denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må godta eventuell interferens som mottas, inkludert interferens som kan gi uønsket virkning. Apparatet er i overensstemmelse med artikkel 15 i bestemmelsene fra FCC (Federal Communications Commission). Enheten er utformet og produsert slik at den ikke overstiger grensen for eksponering av radiofrekvensenergi i SAR (Specific Absorption Rate) som er angitt av de berørte landene (Federal Communications Commission i USA). Alcatel Business Systems forbeholder seg retten til uten varsel å endre karakteristikk, utseende og/eller funksjonalitet på sine produkter i kundenes interesse. Copyright © Alcatel Business Systems. 2004. Alle rettigheter er forbeholdt.